

LE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR ORTE GARDEN HEATER




Le chauffage extérieur élégant et écologique à pellets ORTE GARDEN HEATER de la marque ORTE est idéal pour les soirées froides, vu qu'il assure de la chaleur sur la terrasse ou dans le jardin ainsi que pendant des fêtes organisées en plein air.

Ce chauffage extérieur à pellets est fabriqué en matériaux de la plus haute qualité. Ainsi, il possède un design moderne et convient même à l'entourage le plus exigeant. Disponible en plusieurs types et couleurs de boîtier.


Le chauffage extérieur ORTE GARDEN HEATER de la marque ORTE éclaire, ravive et chauffe votre présence à l'extérieur pendant des jours froids.

TYPE	Parasol chauffant à pellets	Parasol chauffant à pellets
FABRICANT	Orte Polska Sp. z o.o.	Orte Polska Sp. z o.o.
MARQUE	ORTE	ORTE
MODÈLE	ORTE GARDEN PELLET HEATER TRIANGONAL	ORTE GARDEN PELLET HEATER HEXAGONAL
SYMBOLE	GPH3	GPH6
PKWiU	27.52.12.0	27.52.12.0
EAN		
Pays de fabrication	Pologne	Pologne
Garantie	2 ans	2 ans
DESCRIPTION		
État	Nouveau	Nouveau
Couleur du chapeau	D'argent-acier inoxydable	D'argent-acier inoxydable
Nombre de côtés	3	6
Type de peinture	Structure	Structure
Couleur du boîtier	Du nuancier RAL	Du nuancier RAL
MODÈLE DU BÔTIER	1	1
Matériau	Acier Acier inoxydable Verre Tôle peinte à la laque en poudre	Acier Acier inoxydable Verre Tôle peinte à la laque en poudre
CARACTÉRISTIQUE		
Type de combustible	pellets	pellets
Puissance de chauffage (kW)	16,5	16,5
Capacité (kg)	10	10
Consommation du combustible (kg/h)	3,3	3,3
Allumage manuel	oui	oui
Dimensions et poids		
Nombre de colis	2	2
Dimensions du colis 1 (mm)	300 hauteur x 300 profondeur x 800 largeur	300 hauteur x 300 profondeur x 800 largeur
Dimensions du colis 2 (mm)	350 hauteur x 600 profondeur x 1250 largeur	350 hauteur x 600 profondeur x 1250 largeur
Poids des colis (kg)	33	38
Largeur du produit (cm)	55	54
Hauteur du produit (cm)	220	220
Profondeur du produit (cm)	48	48
Poids du produit (kg)	30	35
Diamètre du chapeau(cm)	57	45
Diamètre de la base (cm)	55	54

**ORTE GARDEN HEATER
TRIANGONAL**



**ORTE GARDEN HEATER
HEXAGONAL**





**Nom du
modèle**

**ORTE GARDEN HEATER
TRIANGONAL**


**ORTE GARDEN HEATER
HEXAGONAL**

1. SOLEIL




ORTE GARDEN HEATER TRIANGONAL



**2. DEMI
SOLEIL**





3. ARBRE



4. AJOUR



5. ABSTRAIT



Le parasol chauffant à pellets à usage extérieur.

⚠ **ATTENTION : RISQUE ÉLEVÉ DE BRÛLURE ET/OU D'INCENDIE :**

Toutes les activités liées à l'utilisation, l'entretien, nettoyage et chargement doivent être réalisées une fois le brûleur est éteint et froid. Utiliser les gants de protection. Respecter la réglementation contre le risque d'incendie locale. Il est possible de remplir le chauffage avec les pellets uniquement quand il est froid. Il est interdit de laisser le chauffage s'il s'y trouve toujours de la braise ou du feu à cause du risque d'incendie. À haute température, le produit s'échauffe – risque de brûlure en touchant toute surface.

⚠ **ATTENTION : RISQUE ÉLEVÉ DE BLESSURE/MORT ET DOMMAGES MATÉRIELS :**

Les chauffages ne peuvent être manipulés que par les adultes, après avoir pris connaissance de la notice d'emploi. Le chauffage doit être assemblé et fixé avec toute la diligence et conformément à la notice d'emploi, ce qui a une incidence sur sa sécurité. Quand il est mouillé, le produit est glissant. Vu que les bords du produit sont en matériau dur, il faut faire preuve de prudence lors de l'utilisation. Le produit contient de petits éléments – vis, écrous etc. ce qui peuvent être avalés. Les enfants doivent être accompagnés d'un parent / tuteur. Le produit est lourd, il faut faire attention lors du déplacement (il est recommandé de le déplacer à deux personnes) qui peut entraîner des dommages à la santé. Il est interdit d'utiliser le chauffage à l'intérieur de locaux à cause du risque d'intoxication et d'incendie. Il est interdit d'utiliser le chauffage lors de la pluie et d'autres conditions météorologiques défavorables comme le vent, à cause du risque de renversement du chauffage, ce qui en conséquence peut causer des brûlures ou l'incendie, ainsi que des blessures avec les bords tranchants ou du verre brisé du tube. Il faut faire preuve de prudence lors du tirage du tube en verre afin de ne pas le briser et se blesser.

Nettoyage du boîtier : nettoyer avec une légère solution savonneuse. Les taches peuvent être enlevées à l'aide d'un liquide vaisselle dégraissant et d'une éponge. **Nettoyage du brûleur :** Il faut enlever la cendre après chaque utilisation. Il faut le faire une fois le brûleur est éteint et froid. Quand le feu est éteint et le brûleur froid, il faut enlever la cendre avec prudence du brûleur, en le sortant sur les guides spéciaux. **Nettoyage du tube en verre :** il faut enlever avec prudence le tube en verre du brûleur et le nettoyer avec une brosse / un matériel de nettoyage joint. Il ne faut le faire que lorsque le tube est froid.

Entretien : les éléments intérieurs du parasol chauffant faits en métal sont soumis à des processus naturels. Ils peuvent rouiller et, à cause des variations de température, brunir ou noircir. C'est un phénomène tout à fait naturel.

Conservation : si possible, conservez le parasol chauffant dans un endroit sec et frais. Si le parasol est conservé à l'extérieur, couvrez-le avec une housse imperméable. Afin d'empêcher l'humidité de remonter, assurez la circulation de l'air.

Le produit adapté à brûler les pellets de bois. Il est interdit de brûler un autre combustible. Il est interdit de brûler les déchets.

En cas de doute ou défauts, il faut contacter le distributeur/vendeur.

En fonction des conditions locales, le produit utilisé peut être destiné au recyclage ou à la récupération d'énergie.

La notice d'emploi est disponible sur le site www.orte.pl

Fabriqué en Pologne.